


Схема сборки стула СРП-332 и СРП-333



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА.

Температура хранения: от -10 до +60 град.

Температура эксплуатации: от 0 до +45 град.

Перед сборкой комплектующим стула а дать, нагреться до температуры помещения!


СБОРКА

Этап 1 Закрепить на обратной стороне Сиденья (1) Опору piastra (2) на четыре винта (6) с помощью Ключа шестигранника (7).

Этап 2

1. Вставить ролики (5) в Крестовину (пятилучье) (4).
2. **СНЯТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧЕК** с верхней части Газлифта (3).
3. Вставить Газлифт (3) в Крестовину (4).
4. Установить Сиденье (1) на Газлифт (3).

РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

1. Регулировка высоты сидения	2. Свободное качание стула 3. Фиксация в одном положении	4. Регулировка жесткости качания
		
Рис. 1	Рис. 2	Рис. 3

1. Регулировка высоты сидения:

- а) Для поднятия сидения – встать с стула и потянуть рычаг вверх.
б) Для опускания сидения – сидя на стуле потянуть рычаг вверх.
(см. рис 1)

2. Свободное качание стула.

3. Фиксация в одном положении:

- а) Привести спинку стула в исходное положение (не отклоняться назад).
б) Толкнуть рычаг под себя – качание стула будет заблокировано.
в) Потянуть рычаг от себя – качание стула будет разблокировано.




4. Регулировка жесткости качания:

- а) Для ослабления пружины – поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении «-» на рис. 3).
б) Для затяжки пружины – повернуть рукоятку по часовой стрелке (в направлении «+» на рис. 3).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требуется проведение осмотра стула как минимум **один раз в шесть месяцев**. Очень важно проверить и убедиться в том, что все винты крепления плотно затянуты.

Комплектация

№	Вид	Наименование	Кол-во
1		Сиденье со спинкой соответствующей модели стула	1 шт.
2		Опора piastra (синхро-механизм)	1 шт.
3		Газлифт (ОБЯЗАТЕЛЬНО снять колпачок перед использованием!)	1 шт.
4		Крестовина (пятилучье)	1 шт.
5		Ролики (колеса)	5 шт.
6		Винт мебельный М6*16	4 шт.
7		Ключ шестигранник SW4	1 шт.