


# Нераздвижной стол «ЛОФТ»

Арт.: СРП-С-128; СРП-С-129; СРП-С-149;  
СРП-С-158; СРП-С-188; СРП-С-189

Вид стола в сборе



Вид регулируемой опоры





Рисунок 1. Вид установленной опоры на столешницу



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требуется проведение осмотра стола как минимум один раз в шесть месяцев. Очень важно проверить и убедиться, что все винты крепления плотно затянуты.





## Порядок сборки.

1. Положить Столешницу (1) на чистую и ровную поверхность монтажной стороной (крепежными элементами) вверх.
2. Каждую Опору (2) поставьте на плоскость Столешницы (1), совместите крепежные отверстия на Опоре (2) и Столешнице (1). Далее, закрепите каждую Опору (2) через крепежные отверстия к столешнице (1) восемью Винтами (3), через Шайбы (4) используя Ключ (5), как показано на рисунке 1.
3. На каждую Опору (2) установить по две Регулируемые опоры (6).

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требуется проведение осмотра стола как минимум один раз в шесть месяцев. Очень важно проверить и убедиться, что все винты крепления плотно затянуты.

## Комплектация:

№	Наименование	Кол-во
1	 Столешница	1 шт.
2	 Опора (Подстолье №11)	2 шт.
Комплект фурнитуры:		
3	 Винт М8*45 DIN 912	16 шт.
4	 Шайба М8 кузовная DIN 9021	16 шт.
5	 Ключ L-образный	1 шт.
6	 Опора регулируемая d.25 (25ПМ8-25ЧН)	4 шт.

**Примечание:** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества. Данные изменения не влекут за собой ухудшения потребительских свойств и внешний вид изделий.