



Схема сборки стульев СРП-417, СРП-449, СРП-467, СРП-478, СРП-496



ВАЖНО. Требуется проведение осмотра стула как минимум один раз в шесть месяцев или чаще (в зависимости от эксплуатации). Очень важно проверить и убедиться в том, что все винты крепления плотно затянуты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

1. Сборка производится на чистой гладкой плоскости стола.
2. Снять Поворотную площадку (2) с Сиденья (3), если она ранее была закреплена для транспортировки.
3. Установить на Каркас (1) Поворотную площадку (2) используя 4-е винта (4) и с шайбами (6) и контргайками с фланцем (7) с помощью Ключа (9), как показано **на рисунке 1**.
4. Все установленные винты (4) надёжно затянуть.
5. Перевернуть Сиденье (3) и расположить на плоскости стола.
6. Установить собранный Каркас (1) с Площадкой (2) на нижнюю часть Сиденья (3) **ИСПОЛЬЗУЯ** Шайбы пластмассовые (8)
ВАЖНО. Расположить Шайбы пластмассовые (8) между Сиденьем (3) и Поворотной площадкой (2) как показано **на рисунке 2**
7. Закрепить Площадку (2) 2-мя винтами (5) и 2-мя винтами (4) с помощью Ключа (9), как показано **на рисунке 2** и надёжно затянуть.
8. Заглушки (10) на ножки каркаса (1) устанавливаются Изготовителем.

Комплектация:

№	Вид	Наименование	Кол-во
1		Каркас (сварной)	1 шт.
2		Поворотная площадка 160*160 мм	1 шт.
3	Сиденье со спинкой соответствующей модели стула		1 шт.
4		Винт мебельный М6*16	6 шт.
5		Винт мебельный М6*25	2 шт.
6		Шайба 6 кузовная (DIN 9021)	4 шт.
7		Гайка с фланцем М6 (DIN 6923)	4 шт.
8		Шайба пластмасс. (толщина 6 мм)	2 шт.
9		Ключ шестигранник SW4	1 шт.
10		Заклушка ЭЛЛИПС 40*20 (под углом)	4 шт.

Примечание. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества.